



# Sèche-mains Xlerator Special Image Cover



# Séchage des mains

## Xlerator Special Image Cover

Xlerator est la nouvelle référence en matière de sèche-mains. Xlerator utilise une technologie innovante pour réaliser des performances inégalées: coût nettement inférieur, séchage plus rapide, et moins d'impact sur l'environnement. Xlerator est même 95% moins cher que l'utilisation de serviettes en papier. De plus, vous pouvez personnaliser votre Xlerator en y appliquant votre dessin, image ou logo. Le sèche-mains Special Image Cover donne à votre cabinet de toilettes une allure unique.



### Avantages du produit

#### Caractéristiques

- Temps de séchage 10-15 secondes
- Consommation 1400W
- Conduit de sortie insonorisé
- Matériaux de haute qualité
- Technique d'impression exclusive
- Porte le label CE

#### Avantages

- Vos mains sont très vite sèches
- 80% d'économie d'énergie par rapport aux sèche-mains conventionnels
- Pas de bruit dérangeant
- Entretien presque inexistant et garantie d'usine de 7 ans
- Impression Special Image permanente sur le boîtier
- Conforme aux normes européennes de sécurité, santé et environnement

### Informations logistiques

Référence	Code-barres	Dimensions du produit (l x h x p)	Poids du produit	Dimensions de l'emballage (l x h x p)	Poids de l'emballage
99999101006	8712602005216	298 x 322 x 170 mm	6,8 kg	370 x 340 x 245 mm	7,9 kg

### Informations techniques

Coloris	Special Image Cover
Puissance	1400 Watts
Voltage	230 Volts
Ampérage	6,5 Ampères
Hertz	50/60 Hz
Intensité sonore	90 dB maximum
Vitesse de l'air	96,52 m/s (en cas d'extraction d'air) 81,28 m/s (10 cm sous la soufflerie)
Garantie usine	7 ans

### Hauteurs de montage recommandées

Hommes 114 cm *	Femmes 109 cm *
Handicapés 94 cm *	Enfants 89 cm *

\* Hauteur mesurée à partir du sol jusqu'à la base du Xlerator.

### Mode d'emploi

Après le lavage, placer les mains à environ 5 cm sous la bouche de soufflage du Xlerator pendant 10 à 15 secondes, tout en frottant les mains l'une sur l'autre; veillez à exposer chaque face de vos mains à la soufflerie. Le Xlerator s'éteint automatiquement lorsque vos mains sont sèches et lorsque vous les éloignez de l'appareil.