



Green Key



Handdroger Xlerator Eco



Handdroging

Xlerator Eco

Xlerator Eco is met zijn lage verbruik van slechts 500W de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke handdroger, die daarnaast tot 95% kosten bespaart ten op zichte van conventionele papieren handdoekjes. Bovendien maakt het lage verbruik van 500W het mogelijk om meerdere handdrogers op één elektriciteitscircuit te gebruiken. Binnen 15 seconden heeft u droge handen met de nieuwe No Heat technologie en de Xlerator Eco is standaard voorzien van 7 jaar fabrieksgarantie.

Xlerator ECO is opgenomen in de Green Key Etalage. De etalage helpt de Green Key ondernemer in zijn zoektocht naar duurzame producten.



Productvoordelen

Eigenschappen

- Verbruikt slechts 500W
- Droogtijd 15 seconden
- No Heat technologie
- Geluiddempend mondstuk
- Hoogwaardig materiaal
- Voorzien van CE-markering

Voordelen

- Extra zuinig, extra milieuvriendelijk en meerdere Xlerators mogelijk op één elektriciteitscircuit
- Snel droge handen
- Milieuvriendelijk
- Voorkomt storende geluiden
- Nagenoeg onderhoudsvrij en 7 jaar fabrieksgarantie
- Voldoet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu

Logistieke informatie

Referentie	Barcode	Afmeting product (bxhxd)	Gewicht product	Afmeting omdoos (lxbxh)	Gewicht omdoos
99999101011	8712602005278	298 x 322 x 170 mm	6,8 kg	370 x 340 x 245 mm	7,9 kg

Technische informatie

Kleur	Wit
Wattage	500 Watt
Voltage	230 Volt
Ampère	2,2 Ampère
Hertz	50/60 Hz
Geluidsniveau	Maximaal 90 dB
Lichtsnelheid	96,52 m/s (bij luchtvoer) 81,28 m/s (10 cm onder blazer)
Garantie	7 jaar fabrieksgarantie

Geadviseerde ophanghoogtes

Heren 114 cm *	Dames 109 cm *
Gehandicapten 94 cm *	Kinderen 89 cm *

* Hoogte gemeten vanaf de vloer tot aan de onderzijde van de Xlerator Eco.

Gebruiksaanwijzing

Houd na het handen wassen uw handen 15 seconden circa 5 cm onder de blazer van de Xlerator Eco. Wrijf tijdens deze periode uw handen rustig over elkaar heen en zorg dat elke zijde van uw hand zich onder de blazer heeft bevonden. Nadat uw handen droog zijn en u uw handen onder de droger vandaan haalt, schakelt de Xlerator Eco zichzelf automatisch uit.